

《ご使用前の確認》

カタログに記載されている数値は参考値ですので多少異なる場合があります。

《ご使用上の注意事項》**・取り付け方法**

ボルトでしっかり固定して取り付けてください。

・締め付け位置

クランプ時（トグル機構にテンションがかかりカムが効いた時）以外でのクランプは出来ませんのでご注意ください。

・潤滑油

スライド及び摩擦部分には定期的に油を注油してください。

・切屑除去作業

切屑がでる場合は、クランプ・アンクランプ前に、スライド部・回転部周囲をエアガン等で吹き切屑を除去してください。

・点検

本機を取り付け固定しているボルトの緩みを定期的に点検してください。

クランプアーム・取付けプレートに付いているボルト・ナットの緩みも定期的に点検してください。

・使用環境

特殊な場所でのご使用は動作不良・変形・破損の原因となりかねますのでご使用はお控えください。

・注意事項

クランプ装置スライド部・カム部等で手・指等を挟まない様に注意してください。

クランプ装置の能力を超えての使用は大変危険ですのでお止めください。



- ・製品改良のため仕様は予告なしに変更することがあります。
- ・カタログ上に掲載されている総圧力、押圧力、引力、本体耐久力はすべて最高数値で表示されています。
- ・押え位置、ボルト調整、使用ボルト等により数値が下がりますのでご注意ください。
- ・スライド及び摩擦部分には油を注入してご使用ください。
- ・取り付け及び使用操作の際は、安全のため保護手袋を着用してください。