



品名：パープルフィッシャー用 1番竿～3番竿

品番：下記参照

定価：下記参照

JANコード：下記参照

フィッシャー先端竿の交換に

パープルフィッシャー 10m・15m用の
1・2・3番竿



交換方法

① 金具と尻金を外します。



② 1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。



③ 交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。

④ 竿を引き出して、交換した竿が抜けなことを確認してからご使用ください。

適合機種品名	適合機種品番	竿長さ(mm)	竿径φ(mm)	質量(g)	品名	品番	定価	JANコード	梱包サイズ(mm)	梱包質量(g)
パープルフィッシャー用	DPHF-10000	520	8.8	25	1番竿	DPHF-10-P	¥ 4,700	4937897076312	W80×D20×H590	35
		520	11.7	21	2番竿	DPHF-10-2P	¥ 3,300	4937897076329	W80×D20×H590	31
		520	13.9	17	3番竿	DPHF-10-3P	¥ 3,300	4937897076336	W80×D20×H590	27
	DPHF-15000	620	8.7	28	1番竿	DPHF-15-P	¥ 4,700	4937897077364	W80×D20×H690	38
		620	11.7	25	2番竿	DPHF-15-2P	¥ 3,300	4937897077371	W80×D20×H690	35
		620	13.9	21	3番竿	DPHF-15-3P	¥ 3,300	4937897077388	W80×D20×H690	31

■ 梱包仕様

1. 梱包形態：ヘッダー、ポリ袋
2. 梱包単位：1個

■ 梱包姿図



■ 材質

- 1番竿 竿：カーボン、金具：SS400
- 2番竿・3番竿：カーボン

- 1番竿 MADE IN JAPAN
- 2番・3番竿 MADE IN CHINA