



組立の目安
25分

MUSA チェア 組立説明書

RFC-MUSA-WH













組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。


①座面 × 1	②脚部 × 1	③六角穴付き皿ねじ (小) × 5 (内予備 1) (M3 × 10) 						
		④六角レンチ × 1 						
⑤テーブル × 1 ※梱包時右利き仕様  上 下 カップホルダー 支持パーツ	テーブル取り付け済み部品 <table><tr><td> ①カップホルダー用固定板 × 1  内 外 </td><td> ②カップホルダー用連結板 × 1  外 内 </td></tr><tr><td> ③カップホルダー × 1  外 内 </td><td> ④六角穴付き皿ねじ (大) × 4 (M5 × 16) </td><td> ⑤六角穴付き平ねじ × 2 (M6 × 10) </td><td> ⑥六角穴付きトラスねじ × 4 (M6 × 12) </td></tr></table>		①カップホルダー用固定板 × 1  内 外	②カップホルダー用連結板 × 1  外 内	③カップホルダー × 1  外 内	④六角穴付き皿ねじ (大) × 4 (M5 × 16) 	⑤六角穴付き平ねじ × 2 (M6 × 10) 	⑥六角穴付きトラスねじ × 4 (M6 × 12) 
①カップホルダー用固定板 × 1  内 外	②カップホルダー用連結板 × 1  外 内							
③カップホルダー × 1  外 内	④六角穴付き皿ねじ (大) × 4 (M5 × 16) 	⑤六角穴付き平ねじ × 2 (M6 × 10) 	⑥六角穴付きトラスねじ × 4 (M6 × 12) 					

※左利き用にテーブルを付け替える場合


- ⑤テーブルを逆さにし平らな場所に置いてください。
⑥六角レンチを使用し、①カップホルダー用固定板から④六角穴付き皿ねじ (大) を取り外してください。



- ①カップホルダー用固定板の下に取り付けられている②カップホルダー用連結板から⑤六角穴付き平ねじを取り外してください。




- ⑥六角レンチを使用し、⑤テーブルの支持パーツから⑥六角穴付きトラスねじを取り外してください。




4

⑤テーブルの支持パーツを下図のように回転させ、④六角レンチを使用し、③で取り外した⑥六角穴付きトラスねじでしっかりと固定してください。




5

②カップホルダー用連結板を⑤六角穴付き平ねじでしっかりと固定してください。※その際、向きに注意してください。



6


⑤で取り付けた②カップホルダー用連結板の上に③カップホルダー、①カップホルダー用固定板の順に置き④六角穴付き皿ねじ（大）をしっかりと固定してください。※その際、向きに注意してください。



MUSA チェア組立


1

①座面を逆さにし平らな場所に置き、⑤テーブルの結合部を垂直にはめ込んでください。




2

①ではめ込んだ①座面と⑤テーブルの結合部に、②脚部を垂直に差し込んでください。



3

④六角レンチを使用し、②脚部に③六角穴付き皿ねじ（小）をしっかりと固定してください。その後、2人でゆっくりと起こしてください。





取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



安全のために必ずお守りください

- 座面の上に立ったり、アーム・テーブルに腰掛けたりしないでください。
- 外周部に片寄って腰かけないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 商品を移動させる際には、ゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は一切負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所での使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にキャスターによる変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ	座面高さ
RFC-MUSA-WH	775	725	830	473
耐荷重				
テーブル	約 10kg (均等荷重)			
荷物受け	約 10kg (均等荷重)			

材質

テーブル・荷物受け	ポリプロピレン
背・座部	ポリプロピレン
キャスター	ナイロン
脚部	金属 (銅)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 全体にガタつきはないか

…全てのねじがしっかりと締め付けられているかご確認ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日～金曜日(祝日を除く)
AM9:00～PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	MUSA チェア
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サ イ ト 名	