

組立の目安
40分

ミーツ シューズラック 組立説明書
RFMSR-SG (DB) DM

シングル

ダブル

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

腰掛けない

高温を避ける

電動ドライバーの使用厳禁

指はさみ注意

ねじを十分に締め付ける

プラスドライバー 必要

2人以上で組立

布の上で組立

◆ダブルは2つに分けて梱包されています。

梱包 A RFMSR-DBDM-A

梱包 B RFMSR-DBDM-B

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話に部品名をお伝えください。

④左側板 ×1 上 下 前 後 裏 表 梱包 A (RFMSR-DBDM)		⑤右側板 ×1 上 下 前 後 表 裏 梱包 A (RFMSR-DBDM)		⑥背板 ×1 シングル 上 下 裏 表 ダブル 上 下 裏 表 梱包 A (RFMSR-DBDM)	
⑦底板 ×1 シングル 後 前 表 裏 ダブル 後 前 表 裏 梱包 B (RFMSR-DBDM)		⑧棚板 ×5 シングル 後 前 表 裏 木ダボが取付済 ダブル 後 前 表 裏 木ダボが取付済 梱包 B (RFMSR-DBDM)		⑨左右脚部 ×2 裏 表 アジャスターが取付済 梱包 B (RFMSR-DBDM)	
⑩フレーム ×2 シングル ダブル 梱包 B (RFMSR-DBDM)		⑪41 ジョイントシャフト ×23 	⑫十字穴付き Jねじ ×8 (M6x12) 	⑬十字穴付き Jねじ ×6 (シングル) ×8 (ダブル) (M6x50) 	⑭穴隠しシール ×13

重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト
※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、使用上問題ございません。

ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

埋め込みナット

差込ジョイントシャフト

※差込部が樹脂製になっています。
ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。隙間が無いように最後まで差し込んでください。

差込み穴

適切な取り付け
ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

最後まで入っていない
抜けや歪みの原因となります。

締めすぎ・差し込みすぎ
ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。

この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

適切な差し込み

隙間が空いている
正常に固定できません。

取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定


プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

カムロック


正常な締め付け
90°～180°まで

締めすぎ
無理に回すと破損の原因となります



- 1 ①左側板、②右側板、③底板にH41 ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 2 ④右側板のH41 ジョイントシャフトを⑤棚板の横穴に差し込んでください。
その後、⑤棚板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 3 2と同様にして残りの4枚の⑤棚板を②右側板に差し込んでください。
その後、各⑤棚板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。



- 4 ④右側板のH41 ジョイントシャフトを③背板の横穴に差し込んでください。
その後、③背板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 5 ①左側板のH41 ジョイントシャフトを3 4で組み付けた③背板・⑤棚板の横穴に差し込んでください。
その後、③背板と各⑤棚板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




6

④底板のH41 ジョイントシャフトを5で組み付けた①左側板・②右側板・③背板の横穴に差し込んでください。その後、①左側板・②右側板・③背板のカムロックを回して締め付けてください。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




7

⑤左右脚部と⑥フレームを組み付けます。
 プラスドライバーで図のように①十字穴付き J ねじを仮締めしてください。




8

④底板に7で組み付けた⑤左右脚部・⑥フレームを①十字穴付き J ねじで組み付けます。
 プラスドライバーを使用し、①十字穴付き J ねじを仮締めしてください。
 その後、7で仮締めした①十字穴付き J ねじを含めた全てのねじを増し締めしてください。



9

全てのねじがしっかりと締まっていることを確認したあと、2人以上で慎重に起こしてください。
 その後、⑧掲示板と⑨幕板のカムロック、ナットに⑩穴隠しシールを貼り付けてください。
 最後に、傾斜のない場所に設置し、⑪棚板と床が水平になるようアジャスターを回し、調整してください。





取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをする場合があります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをする場合があります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをする場合があります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをする場合があります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをする場合があります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださよう願いたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、そのあと乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFMSR-SGDM	290	350	1100
RFMSR-DBDM	560	350	1100
耐荷重			
棚板 1 枚当たり	約 2kg (均等荷重)		
材質			
本体	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
脚部	金属(鋼)		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208			



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



☒ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ カムロックは正常に締め付けられているか

…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

☐ 側板・棚板・背板に隙間はないか

…カムロックとジョイントシャフトが正常に締め付けられているかをご確認ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご 氏 名	
お電話番号	
F A X 番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	ミーツ シューズラック
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	