




組立の目安
10分


机上PCラックⅡ(2ヶロ コンセント付き) 組立説明書

RFDR2-450 (600, 1000) WH, NC-1529-W



<W450>

<W600>



<W1000>



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

<W450、W600> 1 ~ 4 をご参照ください。

①天板 ×1	②差込ジョイントシャフト ×4	③左右脚部 ×2	④キャップ ×4


<W1000> 1 ~ 6 をご参照ください。

①天板 ×1	②差込ジョイントシャフト ×6	③左右脚部 ×2	④キャップ ×6	⑤仕切板 ×1

<コンセント (別売)> 本体とは別梱包です

⑥2ヶロコンセント ×1	⑦十字穴付き皿タッピンねじ ×2 (M3×16)	⑧両面テープ ×1

本体を完成させた後「コンセント取付方法」へ進んでください。



重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。


1. ジョイントシャフトの取り付け

差込ジョイントシャフト



※差込部が樹脂製になっています。

ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。隙間が無いように最後まで差し込んでください。



適切な取り付け

差込部のみが完全に隠れるように差し込んでください。



差込部が最後まで入っていない
抜けや歪みの原因となります。

2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋
又は▲矢印もしくは
その両方が刻印されて
います。



この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、
垂直に真っ直ぐ差し込みます。

カムロック

ジョイントシャフト





適切な差し込み




隙間が空いている
正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから **90°~180°程度** で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。
90°程度まで回転させて、**ぐらつきがある場合はさらに回転させることで固定されます。**




正常な
締め付け




締めすぎ

無理に回すと破損の
原因となります


- 1 ①天板に②差込ジョイントシャフトを差し込んでください。
⚠️③仕切板用の取り付け穴はW450、600の天板には開けられていません。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締結方法」をご参照ください。




- 2 ①天板の②差込ジョイントシャフトを、③左右脚部の穴に差し込んでください。
その後、③左右脚部のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締結方法」をご参照ください。



- 3 同様に①天板の②差込ジョイントシャフトを、もう一つの③左右脚部の穴に差し込み、
③左右脚部のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締結方法」をご参照ください。




- 4 ①天板に取り付け済みの③左右脚部に、④キャップを差し込みます。
その後、組み立てたものを起こし、傾斜のない場所へ設置してください。




■W450とW600は以上で完成です。
組み立てたものを起こし、傾斜のない場所へ設置してください。
W1000をお求めの方はこのまま 5へ進んでください。

- 5 ①天板 (W1000) の②差込ジョイントシャフトを③仕切板の穴に差し込み、
③仕切板のカムロックを締め付けてください。




- 6 ①天板に取り付け済みの③仕切板に、④キャップを差し込みます。
その後、組み立てたものを起こし、傾斜のない場所へ設置してください。




コンセント取付方法

NC-1529-W



1 ②2ヶロコンセントに貼り付け済みの④両面テープの剥離紙をはがしてください。



2 組み上がった本体を裏返します。①天板に空いている下穴に合わせ、②2ヶロコンセントをのせます。その後、③十字穴付き皿タッピンねじで②2ヶロコンセントを取り付けてください。



3 組み立てたものを起こし、傾斜のない場所へ設置してください。



！コンセントご使用上の注意
コンセントにプラグを抜き差しする際は、必ずコンセントと板面両方を抑えて垂直に引き抜いてください。プラグを差し込んだ状態で上下左右に動かすとコンセントが外れ、板面から落下する恐れがあります。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する場合があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

！コンセントに同封されている取扱上の注意も合わせてご確認ください。



商品チェック



当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

✓チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ **本体に破損や変色・変形は見当たらないか**
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ **カムロックは正常に締結しているか**
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- ☐ **天板・左右脚部・仕切板に隙間やぐらつきはないか**
…ページ2をご参照いただき、カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。
- ☐ **完成図との相違は見当たらないか**
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。



その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
申込番号			
品名	机上 PC ラックⅡ(2ヶロ コンセント付き)		
商品番号			
お買上日	年 月 日		
お買上サイト名			