

取扱説明書 カネカOLEDベースライト Gentle 6用拡散カバー

(屋内専用・業務用)

KANEKA

保管用



TK06AOP

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に使用していただくため、施工及びご使用前にこの説明書を必ずお読みください。

・必ずお守りいただくことを下記の表示で説明しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、人が傷害を負うまたは物的損害のおそれがある内容を示しています。



禁止




水濡れ禁止



必ず守る

拡散カバー セット内容




適合器具 (別売)

カネカOLEDベースライト Gentle 6

品番 : TK0630AL TK0640AL
TK0634AL

- 出荷時 面ファスナー（細）は面ファスナー（太）にセットされています。
ご使用前に面ファスナー（細）を面ファスナー（太）から取り外してください。

注) 面ファスナー（太）はカバーから取り外さないでください。



取扱説明

安全上のご注意

取扱説明に記載されている内容に従わぬことにより生じた事故や損害は、当社では責任を負いません。



注意

- !
カネカOLEDベースライト Gentle 6用拡散カバーです。
必ず指定された適合器具と組み合わせて使用する。
本来の用途以外の使いかたをすると変色、変質、破損の原因となります。
- !
拡散カバーに水を掛けたり拡散カバーを水洗いしない。
面ファスナーが剥がれる原因となります。
- !
直射日光が当たる場所に拡散カバーを置かない。
変色、強度低下による破損の原因となります。


- !
拡散カバーに殺虫剤を掛けたり、シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かない。
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- !
拡散カバーを折り曲げて折り目を付けない。
白化、強度低下による破損の原因となります。
- !
拡散カバーの近くにストーブなど温度の高いものを置かない。
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

拡散カバーの取付方法

1 適合器具に面ファスナー(細)を貼り付ける


- 剥離紙を剥がし、面ファスナー(細)の粘着面を適合器具の長手側面(2カ所)に貼り付ける。

注)・適合器具の貼り付け面(長手側面)にホコリなどの付着があれば、きれいにふき取ってください。
・面ファスナーの粘着面を手でさわったり汚したりしないでください。



2 適合器具に拡散カバーを貼り付ける

- 適合器具側面の面ファスナー(細)に拡散カバーの面ファスナー(太)を貼り付ける(2カ所)。



お手入れについて

- お手入れは、器具から取り外して行ってください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤は使用しないでください。
- 面ファスナーの粘着面が弱くなった場合は市販の両面テープ(強力タイプ)で補強してください。

【お問い合わせ先】
カネカOLEDセンター
フリーダイヤル 0120-887-224
営業時間 10時~18時
(土日、祝日、当社休業日を除く)

株式会社 **カネカ**

OLED事業開発プロジェクト

〒107-6028 東京都港区赤坂 1-12-32 (アーク森ビル)

URL: <https://www.kanekaoled.jp>

カネカOLEDベースライト Gentle 6用拡散カバー
取扱説明書

Document No. OBL-4700-007/001
2023年12月 第1版
Printed in Japan